

### RSL



平頭調速消音器  
Regulate Silencer

型號 Model	口徑 Caliber
RSL-01	G1/8"
RSL-02	G1/4"
RSL-03	G3/8"
RSL-04	G1/2"

### LRSL



長調速消音器  
Regulator Silencer

型號 Model	口徑 Caliber
LRSL-01	G1/8"
LRSL-02	G1/4"
LRSL-03	G3/8"
LRSL-04	G1/2"

### FSL



平頭消音器  
Flat Type Silencer

型號 Model	口徑 Caliber
FSL-01	G1/8"
FSL-02	G1/4"
FSL-03	G3/8"
FSL-04	G1/2"

### BSL



銅消音器  
Brass Silencer

型號 Model	口徑 Caliber
BSL-M5	M5
BSL-01	G1/8"
BSL-02	G1/4"
BSL-03	G3/8"
BSL-04	G1/2"
BSL-06	G3/4"
BSL-08	G1"

### PSL



塑膠消音器  
Plastic Silencer

型號 Model	口徑 Caliber
PSL-M5	M5
PSL-01	G1/8"
PSL-02	G1/4"
PSL-03	G3/8"
PSL-04	G1/2"
PSL-06	G3/4"
PSL-08	G1"

## 逆止閥 / 安全閥 / 真空接頭 Check Valve / Safe Valve / Vacuum Fittings

### CV



逆止閥  
Check Valve

型號 Model	口徑 Caliber
CV-01	G1/8"
CV-02	G1/4"
CV-03	G3/8"
CV-04	G1/2"

### PSO



逆止閥(尼卜型)  
Check Valve

型號 Model	口徑 Caliber
PS011	1/4×1/8
PS011-1	1/8×1/8
PS012	1/4×1/4
PS013	3/8×3/8

### SV



安全閥  
Save Valve

型號 Model	口徑 Caliber
SV-02	G1/4"
SV-03	G3/8"
SV-04	G1/2"


### BCB



真空接頭  
Vacuum Fittings

型號 Model	口徑 Caliber
BCB-4MM5	4MM*M5
BCB-6MM5	6MM*M5

### BLB



真空接頭  
Vacuum Fittings

型號 Model	口徑 Caliber
BLB-4MM5	4MM*M5
BLB-6MM5	6MM*M5